

THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BIẾN TẦN SOLAR 900VDC

II. Tham số cài đặt

Thông số	Giá trị mặc định	Giá trị cài đặt	Diễn giải
11.80		502	Khi vào thông số 11.80 nhấn giữ nút stop sau đó nhấn hướng mũi tên lên 502 xong rồi nhấn Data, khi lưu sẽ xuất hiện Sure
04.03		1	Cài đặt như trên.
02.07		0	Mặt định đang là 20 (thông số này này là đám mây bay qua) cài về 0
00.37		0	
00.03		55	Cài thông số lên 55hz, mặt định là 50hz
00.04		55	Cài tần số trên 55hz
02.05		55	55hz
00-02		2	2 : chạy trên bàn phím, bằng 1: chạy qua công tắc
Có điện chạy lại	...		Có điện chạy lại, điều này cần phải đấu nối FWD với DCM lại với nhau và cài đặt thông số 00-02 = 1 . Lúc này tắt MCB và bật lại biến tần sẽ hoạt động

*** Đấu nối: dây (+ đỏ) nối vào P+ biến tần
dây (- đen) nối vào N- biến tần

*** Nhà có điện 3P hòa lưới, đấu vào R, S, T vào biến tần, Đấu thêm MI1 với DCM với nhau, biến tần đã nhận tín hiệu Solar và tự hòa lưới. (ưu tiên điện năng lượng mặt trời)

*** Dùng tín hiệu điện khiển từ xa 3 dây. (1 dây đấu vào 24V biến tần, 1 dây đấu vào FWD, dây còn lại đấu vào DCM, và cài thông số 00-02 = 1)